
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. Ръкохватка външна	1 бр.
2. Втулка	2 бр.
3. Капачка защитна	1 бр.
4. Шпилка M6x55	4 бр.
5. Екран	1 бр.
6. Диск въртящ	1 бр.
7. Маншон	1 бр.
8. Основа	2 бр.
9. Шайба подложна	2 бр.
10. Шайба пружинна	2 бр.
11. Винт M6x25	2 бр.
12. Капачка	1 бр.
13. Винт специален	2 бр.
14. Ръкохватка вътрешна	1 бр.
15. Винт стопорен M5x10	4 бр.
16. Сачми	2 бр.

КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД

Стара Загора



Заклучващи системи

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ модел 5001

/ЗА БРАВИ МОДЕЛ 2001 И 2005/

Стара Загора 6000

тел: 042 620 776

ул. Индустриална № 1

тел/факс: 042 620 332

e-mail: office@codkey.bg

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ

Разгледайте схемата за монтаж.

1. На вратата се монтират бравата и секретния патрон към нияс късата част навън.
2. Спомощта на капачката /12/ се отбелязват и пробиват отворите за шпилки /4/ и лоста на ръкохватка външна /1/. Пробива се и отвор $\Phi 55$ на 80 мм под отвора за ръкохватката.
3. Върху секретния патрон се монтира екрана /5/ като предварително в него се поставят дисквъртящ /6/, маншон /7/, основа /8/ и в резбовите отвори се пускат сачмите. Притягат се към бравата чрез винтовете /11/ и шайбите /10/ и /9/.
4. Завиват се шпилките /4/ към капачка защитна /3/ и се поставят пластмасовите втулки /2/ върху ръкохватките /1/ и /14/.
5. Поставят се двете капачки като се притягат към вратата посредством специалните винтове /13/. При правилен монтаж бравата трябва да сезадейства члюча плавно и без усилие.
6. Завива се винт стопорен /15/ в ръкохватка /14/ с помощта на отверка, така че да не пречи на влизането на квадратния лост в отвора.
7. Следмонтажа на двете ръкохватки, стопорния винт /15/ се притяга докрай. При правилен монтаж ръкохватките трябва да се движат свободно без да задържат в капачките.

